

DOM OTULONY

Czym i jak docieplić już ocieplony budynek?

WEBER WPROWADZIŁ NA RYNEK ROZWIĄZANIE, KTÓRE POZWALA UNIKNĄĆ KOSZTÓW I KŁOPOTÓW ZWIĄZANYCH Z USUWANIEM STAREGO OCIEPLENIA.

System renowacyjny weber.therm RENO S został skonstruowany tak, żeby **utrzymać wartość istniejącego ocieplenia**. Staje się ono bazą dla nowego systemu, dzięki czemu inwestor nie musi przeprowadzać demontażu, a więc także wywozić i utylizować gruzu trwale związanego z materiałem izolacyjnym.

Budowa systemu **weber.therm RENO S** jest podobna do tradycyjnego systemu ociepleń, a wykończenie stanowią silikatowe, silikatowo-silikonowe oraz silikonowe masy tynkarskie, które są paroprzepuszczalne i wzbogacone środkami chroniącymi przed porastaniem glonami.

- system służy do renowacji ociepleń opartych o styropian fasadowy.
- **weber.therm RENO S** z powodzeniem można zastosować jeśli stan techniczny istniejącego systemu ociepleń jest dobry i będzie stanowił nośne podłoże dla nowej warstwy ocieplenia.
- **weber.therm RENO S** w 2012 roku uzyskał krajową aprobatę techniczną wydaną przez Instytut Techniki Budowlanej w Warszawie.

WIĘCEJ INFORMACJI NA TEMAT SYSTEMU
WEBER.THERM RENO S ZNAJDUJE SIĘ
NA STRONIE WWW.NETWEBER.PL

